Arcade Fighter Micro
User's Guide

Package Contents:
- Arcade Fighter Micro
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

for PS3™

HOW TO USE:
1. Turn on your PS3.
2. Connect the Arcade Fighter Micro to the PS3 through any available USB port.
3. The power indicator LED will start to flash.
4. Press the Menu button to complete the connection. The power indicator LED will remain solid to notify you which controller you are using.

NOTE: *Please check your Game User's Manual for button configuration for each game.*

TURBO SETTING:
Turbo Setting is available to use on the following buttons: □, ×, △, ○, R1, R2, L1 and L2.

- **Half Auto Turbo Mode:** Holding down a button will continuously perform the move associated with that button

To set: Press the Turbo Button and one of the above buttons simultaneously. The Turbo LED will light up when pressed.

- **Auto Turbo Mode:** The move associated with that button set with Turbo would perform continuously until canceled manually.

To set: Press the Turbo Button and one of the above buttons simultaneously a second time. The Turbo LED will remain lit.

- **Canceling Turbo Mode:** This will cancel and exit Turbo mode.

To set: Press the Turbo Button and one of the above buttons simultaneously a third time.

TROUBLESHOOTING:
Problem: The Arcade Fighter Arcade Stick is not syncing to my PS3.
Solution: Make sure that the PS3 is on. Make sure that the Arcade Fighter Arcade Stick is inserted into the PS3 properly and securely. Make sure the USB plug is free from debris. Make sure that none of the contacts on both the USB plug and USB port are damaged or compromised.

Problem: The buttons are not configured correctly.
Solution: Please check your Game User's Manual for button configuration. Also, check the Settings or Options in the Game Menu to change button configuration.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CÓMO USAR:
1. Encienda su PS3.
2. Conecte Arcade Fighter Micro al PS3 a través de cualquier puerto USB disponible.
3. El LED indicador de energía comenzará a iluminarse en forma intermitente.
4. Presione el botón Menú para completar la conexión. El LED indicador de energía se mantendrá fijo para notificarle cuál controlador está usando.

NOTA: *Consulte el Manual del usuario del juego para la configuración de los botones de cada juego.*

TURBO CONFIGURACIÓN:
La turbo configuración está disponible para usar en los siguientes botones: ☐, ×, △, ○, R1, R2, L1 y L2.

- **Modo Half Auto Turbo:** Al mantener presionado el botón se realizará continuamente el movimiento asociado con ese botón.

Para configurar: presione el botón Turbo y uno de los botones anteriores en forma simultánea. El LED de turbo se iluminará cuando se presione.

- Modo Auto Turbo: El movimiento asociado con ese botón configurado con Turbo se realiza continuamente hasta que se cancele en forma manual.

Para configurar: presione el botón Turbo y uno de los botones anteriores en forma simultánea una segunda vez. El LED de turbo permanecerá iluminado.

- **Cancelación del modo Turbo:** Esto cancelará y saldrá del modo Turbo.

Para configurar: presione el botón Turbo y uno de los botones anteriores en forma simultánea una tercera vez.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Problema: el stick de Arcade Fighter no se sincroniza con mi PS3.
Solución: asegúrese de que el PS3 esté encendido. Asegúrese de que el stick de Arcade Fighter esté insertado de manera adecuada y segura en el PS3. Asegúrese de que el enchufe USB no tenga residuos. Asegúrese de que ninguno de los contactos en el enchufe USB o puerto USB esté dañado o comprometido.

Problema: los botones no están configurados correctamente.
Solución: consulte el Manual del usuario del juego para la configuración de los botones. Asimismo, revise Configuraciones u Opciones en el Menú del juego para cambiar la configuración de los botones.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

MODE D'EMPLOI:
1. Mettez votre PS3 sous tension.
2. Connectez l'Arcade Fighter Micro au PS3 via un port USB disponible.
3. Le voyant de l'alimentation se met à clignoter.
4. Appuyez sur le bouton Menu pour effectuer la connexion. Le voyant de l'alimentation reste de couleur uni indiquant le contrôleur que vous êtes en train d'utiliser.

REMARQUE: *Consultez la configuration des boutons des jeux dans le Manuel de jeux.*

PARAMÉTRAGE TURBO:
Le paramétrage Turbo est disponible avec les boutons suivants: ☐, ×, △, ○, R1, R2, L1 et L2.

- Mode Turbo mi-auto: Si vous appuyez sur un bouton sans relâcher l'action liée au bouton sera exécuté en continu.

Pour régler: Appuyez sur le bouton Turbo et sur l'un des boutons ci-dessus simultanément. La diode Turbo s'allume lorsque le bouton est appuyé.

- **Mode Turbo auto:** L'action associée à ce bouton défini avec ce Turbo est exécutée en continu jusqu'à ce qu'elle soit annulée manuellement.

Pour régler: Appuyez sur le bouton Turbo et sur l'un des boutons ci-dessus simultanément une deuxième fois. La diode Turbo reste allumée.

- **Annulation du mode Turbo:** Cette option annule et quitte le mode Turbo.

Pour régler: Appuyez sur le bouton Turbo et sur l'un des boutons ci-dessus simultanément une troisième fois.

DÉPANNAGE:
Problème: L'Arcade Fighter Arcade Stick n'est pas synchronisé avec mon PS3.
Solution: Assurez-vous que le PS3 allumé. Assurez-vous que l'Arcade Fighter Arcade Stick est correctement placé dans le PS3. Veillez à ce que le port USB ne comporte pas de débris. Veillez à ce qu'aucun des contacts sur la fiche USB et le port USB ne soient ni endommagés ni compromis.

Problème: Les boutons ne sont pas configurés correctement.
Solution: Consultez la configuration des boutons dans le Manuel de jeux. Consultez également les Réglages ou Options dans le menu Jeu pour changer la configuration des boutons.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net